







Wie finde ich meine benötigte Größe / Batterie?

1. Nehmen Sie Ihre jetzige Batteriepackung zur Hand.
2. Meist auf der Vorderseite der Verpackung finden Sie die Zahl 10, 13, 312 oder 675 abgebildet. Diese Angabe steht für die Größe. In der Regel befindet sich auf der Verpackung auch eine farbliche Markierung mit der die Größe bestimmt werden kann.
3. Somit können Sie jede Batterie von jedem Hersteller in der richtigen Größe verwenden.



Farbe	Größe	Durchmesser	Höhe
	gelb 10	5,8 mm	3,6 mm
	orange 13	7,9 mm	5,4 mm
	braun 312	7,9 mm	3,6 mm
	blau 675	11,6 mm	5,4 mm

Zu den Hörgerätebatterien Größe 10

Zu den Hörgerätebatterien Größe 13

Zu den Hörgerätebatterien Größe 312

Zu den Hörgerätebatterien Größe 675

Was bedeuten weitere Angaben neben der Größe, wie zum Beispiel PR, S, ZA oder ZL?

Zusätzliche Angaben vor oder hinter der Größenangabe sind nicht entscheidend und herstellerabhängig.

Was kann ich tun, wenn keine Verpackung vorliegt?

Messen Sie den Durchmesser und die Höhe der Batterie ab und vergleichen Sie Ihre Werte mit der nebenstehenden Tabelle. Oft befindet sich auch eine farbliche Markierung (meist als Aufkleber) an der Batterie selbst.

